

PANIO HK801/1601 Quick Guide

面板控制說明

- 按下數字按鍵 1-8 (HK801) 或 1-9，在 2 秒內按下 1+ 鍵 及 0-6 鍵，即可代表數字 10-16。
- (HK1601)，即可切換對應埠的電腦訊號。
- 按下 Scan 按鍵即可開啟或關閉自動跳台循環掃描功能。
- 按下 MIN 可設定 0-59 分鐘，按下 SEC 可設定 0-59 秒，最後按 Set 完成設定。

遙控器說明

- 按下 1, 2, ... 16，即可切換對應埠的電腦訊號 (HK801 為 1-8 埠，HK1601 為 1-16 埠)。
- 按下 M 按鍵可開啟或關閉自動訊號偵測功能。
- 按下 三 按鍵可開啟或關閉蜂鳴聲。
- 按下 P 按鍵即可開啟或關閉自動跳台循環掃描功能。

熱鍵切換說明

- 請將鍵盤和滑鼠連接到標有鍵盤滑鼠圖示的 USB 埠，以確保熱鍵功能正常使用。
- 依序按下 右邊 Ctrl + Ctrl + 數字 1-8 (HK801) 或 1-16 (HK1601)，即可控制對應數字的電腦。
- 依序按下 右邊 Ctrl + Ctrl + F1 + Enter，即可將熱鍵改為右邊 Scroll Lock 控制。
- 依序按下 Scroll Lock + Scroll Lock + F1 + Enter，即可將熱鍵改回 Ctrl 控制。
- 依序按下 右邊 Ctrl + Ctrl + F11，可開啟或關閉蜂鳴聲。
- 依序按下 右邊 Ctrl + Ctrl + Space，可開啟自動跳台循環掃描功能，按下 ESC 關閉該功能。
- 依序按下 右邊 Ctrl + Ctrl + + 或 -，可增減掃描時間。

RS-232 指令 波特率：9600 數據位：8 停止位：1 校驗位：無

指令	說明
輸入訊號 NN=01..16	0xAA 0xBB 0x03 0x01 0xNN 0xEE
蜂鳴器 NN=00靜音 01取消靜音	0xAA 0xBB 0x03 0x02 0xNN 0xEE
自動偵測 NN=00關閉 01開啟	0xAA 0xBB 0x03 0x81 0xNN 0xEE