

PANIO HK802 快速指南



面板按鈕切換:

前面板上的數字按鍵 1-8 代表切換器的輸入埠編號。要切換影像,請按下所需的頻道按鍵。對應的數字 鍵上方指示燈將亮起,顯示器將正確顯示影像,表示信號切換成功。

1. AUTO 自動切換:

按下AUTO按鈕以啟用自動模式,該模式使用「先進先出」和「後進遞減」的切換方法。在自動模式下 ,切換器會自動檢測輸入端口1-8是否連接了設備。當信號源連接時,切換器將無縫切換到當前輸入端 口,並且相應的指示燈將亮起。要退出自動模式,請按下任何數字輸入鍵。

2. AUTO 輪循切換:

長按AUTO按鈕3秒鐘以進入自動輪循模式,設備將在端口「1-8-1」之間每3秒自動切換一次。切換器 將無縫切換到當前輸入端口,並且相應的指示燈將亮起。要退出輪循模式,請按下任何數字輸入鍵。



熱鍵切換:僅能連接到標記為「USB HID」的接口。

- Ctrl + Ctrl + 1 ~ 8 切換到輸入信號1~8
- Ctrl + Ctrl + A 將切換器的切換模式更改為自動。
- Ctrl + Ctrl + M 將切換器的切換模式更改為手動。
- Ctrl + Ctrl + H 將切換器的輸出更改為HDMI格式。
- Ctrl + Ctrl + D 將切換器的輸出更改為DVI格式。
- Ctrl + Ctrl + F1 將切換器的輸出解析度更改為720P。
- Ctrl + Ctrl + F2 將切換器的輸出解析度更改為1366x768。
- Ctrl + Ctrl + F3 將切換器的輸出解析度更改為1080P。
- Ctrl + Ctrl + F4 將切換器的輸出解析度更改為4K 30Hz。
- Ctrl + Ctrl + F10 解決監控主機在全屏模式下鼠標坐標無法正常運作的問題。

遙控器介紹:

- 切換模式: 按下遙控器上的數字鍵1-8以完成視頻切換。
- AUTO 模式:按下遙控器上的AUTO按鈕以進入自動模式。
- 解析度設置: 按下遙控器上的解析度按鈕(4K、1080P、720P、1366x768)以選擇所需的輸出解析度

RS-232 指令操作: 波特率: 115200 數據位: 8 停止位: 1 校驗位: 無

Commands	Descriptions
Input 1	XX+XXSWIN=X1, 1\$
Input 2	XX+XXSWIN=X1,2\$
Input 3	XX+XXSWIN=X1,3\$
Input 4	XX+XXSWIN=X1,4\$
Input 5	XX+XXSWIN=X1,5\$
Input 6	XX+XXSWIN=X1,6\$
Input 7	XX+XXSWIN=X1,7\$
Input 8	XX+XXSWIN=X1,8\$
AUTO Mode	XX+XXSWMOD=X, 1\$
Manual Mode	XX+XXSWMOD=X,2\$
HDMI format	XX+XXOUTMOD=X, 1, 1\$
DVI format	XX+XXOUTMOD=X,2,1\$
1366x768	XX+XXSETOUTRES=X, 1, 1\$
720P	XX+XXSETOUTRES=X,2,1\$
1080P	XX+XXSETOUTRES=X,3,1\$
4K 30hz	XX+XXSETOUTRES=X,4,1\$
Learning External EDID	
Read HDMI Input1	XX+XXEDIDH=X, 1, 1\$
Read HDMI Input2	XX+XXEDIDH=X,2,1\$
Read HDMI Input3	XX+XXEDIDH=X,3,1\$
Read HDMI Input4	XX+XXEDIDH=X,4,1\$
Read HDMI Input5	XX+XXEDIDH=X,5,1\$
Read HDMI Input6	XX+XXEDIDH=X,6,1\$
Read HDMI Input7	XX+XXEDIDH=X,7,1\$
Read HDMI Input8	XX+XXEDIDH=X,8,1\$